

※ 手機操作資訊可能因為版本不同有些許差異，詳情可聯絡手機廠商

Samsung Galaxy Tab Wi-Fi 上網設定

- 適用作業系統
Android 2.2 平板電腦
- [一般設定](#)
- [連結隱藏網路設定](#)
- [連線上網](#)

快速設定

Step 1.



待機畫面下按
選
項鍵

Step 2.



選擇 設定

Step 3.



選擇 無線與網路

Step 4.



點選 Wi-Fi 設定

Step 5.



勾選啓動 Wi-Fi 功
能

Step 6.



選擇要連線的網路
名稱

Step 7.



若無線網路有設定
密碼，請輸入密碼
再按連線

[Back to TOP](#)

連結隱藏網路設定

Step 1.



待機畫面下按 選
項鍵

Step 2.



選擇 設定

Step 3.



選擇 無線與網路

Step 4.

Step 5.

Step 6.



點選 Wi-Fi 設定



勾選啓動 Wi-Fi 功能



選擇 加入 Wi-Fi 網路

Step 7.



依序輸入網路名稱、安全性及網路密碼

再按 儲存

[Back to TOP](#)

連線上網

Step 1.

Step 2.

Step 3.



待機畫面下點選
網際網路



建議可輸入
iSmart 網址



即可連線上網

[Back to TOP](#)