

※ 手機操作資訊可能因為版本不同有些許差異，詳情可聯絡手機廠商

# Commtiva Z1 Smart 助手設定方式

[Smart助手首次設定](#) | [更改推播設定](#) | [行事曆同步](#) | [連絡人同步](#) | [電子郵件同步](#) | [國際漫遊設定](#)

## 首次設定

Step 1.		Step 2.		Step 3.	
	<p>待機畫面下按 <b>目錄</b> 鍵</p>		<p>再選擇 <b>RoadSync</b></p>		<p>點選 <b>下一步</b></p>
	<p>確認合約後 再按 <b>接受</b></p>		<p>分別輸入名字、姓氏及常用電子郵件位址 再點選 <b>登錄</b></p>		<p>完成登入後，再點選 <b>確定</b></p>
Step 7.		Step 8.		Step 9.	



選擇 伺服器設定



依序輸入以下資訊

使用者名稱: 請輸入  
Smart 信箱名稱

密碼: 請輸入  
Smart 信箱密碼

伺服器位址: 請輸入  
push.fetsmart.net

網域: 請輸入  
fetsmart

SSL: 請勾選 SSL

再按返回



選擇 資料同步設定

**Step 10.**



勾選要同步的服務

即可完成設定

Step 1.



待機畫面下按 目錄鍵

Step 2.



選擇 RoadSync

Step 3.



選擇 設定

Step 4.



選擇 同步排程

Step 5.



由於推播服務的時  
間長短會影響手機  
的使用期間

可請用戶斟酌使用  
情形進行設定

行事曆同步

Step 1.




待機畫面下點選 目錄鍵

Step 2.



再選擇 RoadSync  
Calendar

Step 3.



即可查詢同步的行事曆

## 連絡人同步

### Step 1.



待機畫面下點選  
目錄鍵

### Step 2.



再選擇 連絡人

### Step 3.



即可查詢同步的聯  
絡人資訊

## 電子郵件同步

### Step 1.



待機畫面下點選  
目錄鍵

### Step 2.



再選擇 RoadSync  
Mail

### Step 3.



即可查詢已同步的  
電子郵件

## 漫遊設定

### Step 1.

### Step 2.

### Step 3.



待機畫面下按  
目錄鍵



選擇 RoadSync



選擇 設定

### Step 4.



選擇 同步排程

### Step 5.



勾選 "漫遊時同步"  
即可在國外漫遊時  
也能同步 Smart 服  
務

※需支付高額漫遊  
傳輸費用