

OPPO R11s 電子郵件設定

適用 OS:
Android 7

• [Gmail 設定](#)

• [其它電郵設定](#)

• [發送電子郵件](#)

§ Gmail 設定

Step 1. 請選擇 [設定\(settings\)](#) → 請選擇 [帳號與同步\(accounts & sync\)](#) → 選擇 [新增帳戶\(add account\)](#)


[下一步](#)



-設定步驟尚未結束, 請接下頁-


Step 2. 請選擇 **Google** → 輸入 **Google** 帳號按 **繼續(continue)** → 再輸入您的密碼按 **繼續 (continue)**

[下一步](#)



Step 3. 再按下 **我同意** 使用 **Google** 服務 → 選擇 **Google** 資料夾 → 選擇 **Gmail**

[下一步](#)



-設定步驟尚未結束，請接下頁-

Step 4. 即可收取信件

[TOP](#)




§ 其它電郵設定

Step 1. 選擇 設定(settings) → 選擇 帳號與同步(accounts & sync) → 選擇 新增帳戶(add account) [下一步](#)




-設定步驟尚未結束, 請接下頁-

Step 2. 選擇 **個人(POP3)** → 輸入電子郵件地址，再按 **下一個(next)** → 輸入密碼按 **下一個(next)** [下一步](#)




Step 3. 請輸入使用者名稱及密碼、POP 內收郵件伺服器，再按下一步 → 部份伺服器需更改安全性類型為 **無(none)** 及 **通訊埠(port)** 修改為 **110** 再按下一個 → 請輸入遠傳 FETnet 帳號及密碼，通訊埠請輸入 **25**、**安全性類型(security type)** 請選擇 **無(none)** 再按下一個 [下一步](#)



-設定步驟尚未結束，請接下頁-

Step 4. 請按下一個 → 輸入帳戶名稱，再按下一個 → 即可完成設定

[TOP](#)



§ 發送電子郵件

Step 1. 按 Google 資料夾 → 點選 Gmail → 點選寫新信件의 圖示


[下一步](#)



-設定步驟尚未結束，請接下頁-

Step 2. 若需要加入照片，請點選迴紋針圖示 → 選擇 **附加檔案(attach file)** → 選擇相片

[下一步](#)



Step 3. 請再按紙飛機圖示，即可外寄

[TOP](#)

